

## **AIRE PURO**

Nombre Técnico:

Aire Puro

Función:

- Limpia y desinfecta.
- Controla el crecimiento de hongos formados por la humedad.
- Elimina los olores causados por hongos y bacterias.

Beneficios:

- Efectivo contra un amplio espectro de bacterias y hongos.
- Aplicación en un solo paso.

Composición y Propiedades:

Densidad:	1.001 gr/ml
Olor:	Típico
pH	11
Estado Físico:	Líquido
Color:	Transparente ligeramente rosa.
Flamabilidad:	No Flamable
Densidad de Vapor:	N/A

Instrucciones de Uso:

1. Agregue aire puro al atomizador y regule a 40 libras.
2. Abra todas las ventanas del vehículo.
3. Preparar lo siguiente
  - a. Poner los controles del a/c en el modo vent o panel.
  - b. La temperatura tiene que estar entre frío y calor.
  - c. La potencia tiene que estar al máximo.
  - d. El motor debe estar en ralenti.
  - e. Los vehículos con mandos manuales de recirculación de aire fresco, no deberán estar colocados en posición de recirculación.
4. Después de localizar la toma de entrada de aire puro en la parte exterior del vehículo inserte la punta del atomizador en la ranura y dirija la punta hacia la cabina.
5. Abra la válvula despacio, permitiendo al agente limpiador rociar el interior del vehículo (intervalos de 2 segundos on-off etc.)
6. Deje el vehículo en ralenti con el ventilador al máximo antes de entregar al cliente.

Recuerde el perfume permanecerá en el sistema de ventilación por un periodo de 1 a 2 días dependiendo del vehículo. Recuerde al cliente que opere el a/c calefacción en fresco no en recirculación durante las siguientes 24 horas. Si el vehículo cuenta con una calefacción de tipo termostato, coloque los controles de temperatura en lo mas alto posible.

Precauciones:

Peligro para los humanos y animales domésticos. ¡Precaución! Causa irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos o ropa. Lavase rigurosamente con jabón y agua después de su manejo. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentaciones:

Botella de 270 mls.

