

LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACIÓN Y CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Función:

Remueve gomas y depósitos acumulados en cuerpo de aceleración, cámara de combustión y asientos de válvulas.

Beneficios:

Limpia los asientos de las válvulas y cámara de combustión.
Elimina depósitos del cuerpo de aceleración.
Restaura la potencia del motor..

Composición y Propiedades:

Destilados de petróleo aromáticos, 2-butoxietanol, isopentanol, detergentes.

Densidad:	0.909 g/cm
Viscosidad @ 25° C:	< 10 cps
pH:	N/A
Color:	Ámbar
Olor:	Característico
Flamabilidad:	Inflamable
Punto de Flash:	45 °C
Humedad (% w):	27

Instrucciones de Uso:

Aflojar la manguera que conecta al filtro de aire y la garganta del cuerpo de aceleración.
Insertar la esprea "S" del equipo de limpieza con el producto sin desconectar la manguera y colocarla en dirección al cuerpo de aceleración.
Conectar el equipo a una línea de aire y regular la presión a 80-100 psi.
Encender el motor y permitir que alcance la temperatura normal de operación.
Abrir la válvula y rociar durante 5 minutos por lo menos. En motores muy sucios, acelerar el coche para suavizar la marcha y eliminar depósitos.
Al terminar, cerrar la válvula del equipo, retirar la esprea y asegurar la manguera del cuerpo de aceleración.

Precauciones:

Utilícese solo como se indica. El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso. No lo deje al alcance de los niños. Peligroso si se ingiere. En caso de contacto accidental con ojos o piel, lave abundantemente con agua y jabón.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con ojos o piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión no inducir al vómito, dar a beber dos o tres vasos de agua, consultar a un médico. En caso de inhalación retirarse a un lugar bien ventilado, proporcionar oxígeno si es necesario, consultar a un médico.

Presentaciones:

Botella de 355 ml