

Limpiador para Transmisión Automática

Función:

Limpia el sistema de la transmisión automática, eliminando depósitos y facilitando la remoción del fluido anterior.

Beneficios:

- Remueve los depósitos formados en el sistema de la transmisión.
- Prepara la transmisión para la adición de fluido nuevo.
- Es compatible con cualquier fluido de transmisión automática.
- No altera las características del fluido de la transmisión.

Instrucciones:

1. Adicione el contenido de la botella al fluido de la transmisión.
2. Si es necesario utilice el tapón de drenado para remover suficiente fluido antes de adicionar el contenido de la botella.
3. Encienda el auto y déjelo en ralentí durante 10 minutos.
4. Apague el motor del auto, quite el tapón de drenado y vacíe el fluido de la transmisión.
5. Llene con fluido de la transmisión y una botella de Protector para la Transmisión Automática Artlux.
6. No tire el fluido sucio al drenaje.



Composición y propiedades:

Aceite mineral, aditivos.

Apariencia	Líquido
Color	Amarillo claro
Gravedad Específica	0.840 gr/cc
Viscosidad a 40°C	2.16 cts
Punto de ebullición	> 150 °C
Punto de flash	
Copa cerrada	> 100°C
Punto de congelamiento	N/D
Solubilidad en agua	Inmiscible

Limpiador para Transmisión Automática

Precauciones:

- Utilice este producto sólo como se indica.
- Puede causar irritación en ojos y piel.
- No ingerir, inhalar o salpicar en ojos o piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión no induzca al vómito, de a beber agua. Consulte a su médico.
- En caso de mareo por inhalación retírese al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante.
- En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón.



CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) PARA MAYORES INFORMES.

Presentaciones:

Botella de 355 mls.